





















Suprafață	Produs	Concentrație	Consum estimativ	Modul de aplicare	Indicații speciale	Periodicitate
 MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE	 OLDOMAT 10 Detergent lichid pentru mașina de spălat vase	0,25 – 0,5 % 2,5 - 5 ml/ 1L apă	40 - 60 ml, 7000 - 9000 farfurii (300 - 350 spălări)	Se conectează la mașina de spălat vase, furtunul de dozare detergent	Evitarea contactului cu ochii sau pielea	Când este necesar
	 OLDOMAT KLAR Lichid de limpezire pentru mașina de spălat vase	0,1 - 0,5 % 1 - 5 ml/ 1L apă	10 - 50 ml: 7500 - 9000 farfurii (350 - 400 spălări)	Se conectează la mașina de spălat vase, furtunul de dozare limpezitor	Evitarea contactului cu ochii sau pielea	Când este necesar
	 ROXETTEN Tablete dedurizare	1 – 2 Pastile, în funcție de duritatea apei	300 - 400 spălări	Pentru apa din cuva mașinii de spălat vase	Evitarea contactului cu ochii.	Când este necesar
 PLITĂ VITROCERAMICĂ	 VSR KUPPERSBUSCH Produs special pentru vitroceramică	Ca atare	15 - 18 utilizări	Pudra se presară pe toată suprafața, (10 - 15 g) apoi se adaugă substanța lichidă peste pudră (20 - 25 ml) și se curăță cu lamelele speciale de vitroceramică	Mănuși de protecție; Evitarea contactului cu ochii sau pielea	Când este necesar / după fiecare zi
 CUPTOR ELOMA GENIUS	 ELOMA MULTICLEAN SPECIAL Detergent pentru cuptor	Ca atare	150 - 250 ml, în funcție de nivelul de murdărie 40 - 60 de utilizări	Se conectează la furtunul de dozare cu capac roșu al limpezitorului pentru cuptor	Mănuși de protecție; Evitarea contactului cu ochii sau pielea	Când este necesar / după fiecare zi
	 ELOMA MULTICLEAN Limpezitor pentru cuptor	Ca atare	75 - 150 ml/spălare, 50 - 70 de utilizări	Se conectează la furtunul de dozare cu capac albastru al limpezitorului pentru cuptor	Mănuși de protecție; Evitarea contactului cu ochii sau pielea	Când este necesar / după fiecare zi
 GRĂTAR, FRITEUZĂ, MULTIFUNCȚIONALĂ,	 TOLO GFB LICHID Detergent lichid special	Ca atare	În funcție de mărirea suprafeții	Se aplică pe suprafețe reci sau puțin calde apoi se lasă 10 min. să acționeze după care se șterge cu un burete / perie și se limpește	Mănuși de protecție; Evitarea contactului cu ochii sau pielea	Când este necesar
 OALE, CONTAINERE, ETC, FOARTE MURDARE	 OLDOMAT TBR PUDRĂ Agent de înmuiere și curățare	0,5 - 1 % 50 - 100 g/10 L apă	În funcție de mărirea suprafeții	Oalele, containerele, ustensilele foarte murdare se pun în cuva cu apă și detergent, se lasă la înmuiat, după care se curăță cu un burete și se limpezesc	Mănuși de protecție; Evitarea contactului cu ochii sau pielea	Când este necesar
 PARDOSELI	 ORBIN S-OC SPECIAL Agent alcalin de pulverizare sub formă de spumă	Dozare automată 3% 300 ml/ 10 L apă	În funcție de mărirea suprafeții	Se pulverizează spuma activă pe toată suprafața, se lasă să acționeze 10 - 15 min. apoi se limpezeste	Mănuși de protecție; Evitarea contactului cu ochii sau pielea	Când este necesar
	 ANTISEPT RD PLUS Agent de curățare și dezinfecție	Dozare automată 1% 100 ml/ 10 L apă	În funcție de mărirea suprafeții	(Se continuă procesul de la ORBIN S-OC SPECIAL) Se pulverizează pe toată suprafața dorită, se lasă să acționeze 5 - 10 min. după care se limpește și se lasă podelele pt. uscare	Mănuși de protecție; Evitarea contactului cu ochii sau pielea	Când este necesar
 SUPRAFEȚE INOX	 OMNIA BRILLIANT Întreținerea inoxidului	Ca atare	În funcție de mărirea suprafeții	Se pune pe o lavetă și se șterge suprafața de inox dorită până devine curată, fără urme sau pete de degete	Evitarea contactului cu ochii	Când este necesar
 DEZINFECTANT MÂINI	 ANTISEPT ALH Dezinfectant rapid de mâini	Ca atare	1000 -1500 de utilizări per bidon 10000 ml	Se dozează din dispensăr, se curăță mâinile și apoi se limpește	Evitarea contactului cu ochii	Când este necesar